

AQUOS PHONE




SoftBank 206SH


クイックスタート

各部の名前／キーのはたらき

画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。




タッチパネル操作



タップ

画面などに軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面などに軽く触れたままにし、画面などが切り替われば指を離します。



ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

取扱説明書

■ 使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

アプリケーションシートで (ツール) →

(使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。

取扱説明書では**今すぐ試す**をタップして説明している機能を起動できます。

■ オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/206sh/>

※PDF版もダウンロードできます。

初期設定

初期設定画面では、プロフィール(自分の電話番号、メール)




初期設定画面



プロフィール設定へを
タップして設定

ウェルカムシート(ロック画面) / 画面ロック解除

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定



利用するをタップ

アドレスなど)やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。




Googleアカウント設定へ
をタップして設定



GPS機能を使用を
タップして設定



Wi-Fi設定へを
タップして設定



ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ
をタップして設定

解除

定されます。




ウェルカムシート(ロック画面)
🔒を下にドラッグ
➡画面ロック前の画面へ

アプリケーション起動

🔒をタップすると、ショートカットが表示され、アプリケーションなどを起動することができます(ショートカットは、変更も可能です)。

壁紙切り替え/各種情報確認
壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。また、時刻部分を左右にフリックすると、天気予報や株価などの情報を確認したり、ウィジェットを表示することができます。





音声ランチャー設定へ
をタップして設定



常時表示設定を
タップして設定(解除)



利用するをタップ
➡アプリケーション
シート表示

初期設定の再実行について
アプリケーションシートで
(設定)をタップしたあと、
その他の設定➡初期設定の順
にタップすると、再実行でき
ます。

画面に
従って
操作

文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。



文字入力画面
文字を入力

[例: あ (2回)]



変換候補から目的の
文字をタップ[例: 愛]
(そのまま入力: 確定)

ソフトウェアキーボードの見かた

- | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 文字を確定前に戻す | 戻る | 文字を削除 | 削除 |
| カーソルを左に移動 | 左矢印 | カーソルを右に移動 | 右矢印 |
| 絵文字/マイ絵文字/
記号/顔文字を入力 | 絵文字・顔文字アイコン | 文字入力に関する
設定項目を表示 | 設定アイコン |
| 文字種を切り替え | 文字種切り替えアイコン | 改行 | 改行アイコン |
| 文字を逆順に表示 | 逆順表示アイコン | | |
| カタカナ/英数字変換 | カタカナ・英数字変換アイコン | 変換方法を切り替え | 変換方法切り替えアイコン |
| | 確定 | 文字の確定 | 確定アイコン |
- 文字入力中

基本操作／アプリケーション起動

アプリケーションシート

上下フリックで画面を切り替え、アプリケーションを起動できます。



シートを切り替え

アプリケーションを起動

ステータスバー

電話やメールなどの着信お知らせや、本機の状態を表示します。また、ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルが開きます。



ウィジェットシート

本機のウィジェット(常駐型アプリケーション)を利用できます。



通知パネル

本機の状態を確認／設定したり、お知らせ内容などを確認できます。



ショートカットシート

よく利用するアプリケーションを登録し、簡単に起動できます。



ショートカットから起動

ナビゲーションバー

アイコンをタップすると、次ののはたきをします。

- ← 1つ前の画面に戻る
- ✓ ソフトウェアキーボードを閉じる
- 🏠 各シートに戻る
- ☰ メニューを表示
- 📄 アプリ使用履歴画面を表示

各シートを下にドラッグすると表示されるホーム設定で、各シートのレイアウトやナビゲーションバーなどをカスタマイズすることができます。

メール

S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™/インターネットメールも利用可能です)。



アプリケーションシート
(メール)をタップ

画面に従って操作



新規作成をタップ



相手のメールアドレス
を入力




次へをタップ▶件名を
入力▶次へをタップ

アナザービュー

アプリケーションを利用しながら、ミニアプリ画面でフルセグ/ワンセグ視聴や動画視聴、地図表示などができます。




をロングタッチ




アプリケーション
をタップ

画面に従って操作



ミニアプリ画面

ミニアプリ画面の見かた






本文を入力
→送信をタップ



送信開始


メールを受信すると

メール受信音とバイブレータで、受信をお知らせします
(ステータスバーにはが表示)。
通知パネルを開き、新着メール通知をタップすると、メー
ルを確認できます。



通知パネル

フルセグ／ワンセグや動画 視聴中の画面について



操作バーなどが表示されてい
ないときは、ミニアプリ画面を
タップします。

ほかのアプリケーションとの連携について

ミニアプリ画面をロングタッチしてデータや情報をほか
のアプリケーションにドラッグすると、データや情報をほ
かのアプリケーションで利用できます。

例：ミニアプリの画像をメールに添付



- アプリケーション名
- 通常サイズのアプリ
ケーションを表示
- メニューを表示
- ミニアプリを終了
- 操作バー
- ミニアプリ画面の
サイズを変更

Wi-Fi設定


Wi-Fi(無線LAN)を利用できます。



アプリケーションシート
(設定)をタップ



Wi-Fi設定をタップ



OFF をタップ(ON 表示)
▶アクセスポイントをタップ



パスワードを入力
▶接続をタップ

フルセグ／ワンセグ

フルセグ／ワンセグを視聴できます。



アプリケーションシート
(テレビ)をタップ

画面に従って操作



フルセグ／ワンセグ
視聴画面
左右にフリックして
チャンネルを選択

視聴環境について

お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。

アンテナについて

視聴の際は、テレビアンテナを十分引き出し、感度のよい方向に向けてください。
また、本機と地上デジタル放送用アンテナを付属のTVアンテナ入力用microUSB変換ケーブルと市販のアンテナケーブルで接続すると、安定した電波の受信状態でフルセグを視聴することができます。

フルセグ／ワンセグの切り替えについて

フルセグ／ワンセグ視聴画面で **フルセグ／ワンセグ切替** をタップしたあと、**設定** ▶ **ワンセグ／フルセグ切替** の順にタップすると、フルセグ／ワンセグの切り替えについて設定できます。

電話

電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることもできます。



アプリケーションシート
(電話)をタップ



ダイヤルキーで電話番号
を入力▶発信をタップ

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から☎0800-919-0113(無料)

■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)

一般電話から☎0800-1700-151(無料)

■ ソフトバンクモバイル 国際コールセンター

海外からのお問い合わせ
および盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491


(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

カメラ

静止画や動画の撮影ができます。



アプリケーションシート
(カメラ)をタップ



本機のカメラを被写体に
向ける▶カメラをタップ



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2013年6月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 206 SH
製造元:シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話の回収・リサイクルに関する取り組み

TINSJB016AFZZ
13F 115.2 DS MK20①